



EPSON LX-350 YAZICI AUTO TEAR OFF AYARI

1. Öncelikle yazıcınıza boş kağıt yerleştirin. En az 3 sayfa olmalı.
2. EPSON LX350+ Marka yazıcınızı normal kapatınız.
3. Yazıcıyı tekrar açınız.
4. Yazıcı açıldıktan sonra "LF/FF" ile "Load/Eject" tuşlarına aynı anda 3sn basınız.
5. Yeşil ışık yanıp sönecektir.
6. Cihazın kapağını açıp adım adım kağıda her yazılanı okuyun.
7. Bir kez "Load/Eject" tuşuna basın.
8. 2. Kez "Load/Eject" tuşuna basın.
9. "Font" tuşuna her bastığınızda bir satır yazı yazacaktır.
10. "Auto tear off" yazısı gelene kadar "Font" tuşuna basın bırakın.
11. "Auto tear off" yazısının karşılığında "Off" yazar.
12. "Load/Eject" tuşuna bastığınızda "Auto tear off" yazısının karşılığı "On" olacaktır.
13. İşlemi kaydetmek için "LF/FF" ile "Load/Eject" tuşlarına aynı anda 3sn basınız.
14. İşlem tamamlandı. Artık EPSON LX-350 yazıcınızın auto tear off özelliği aktif hale gelmiştir.